

Description du produit	Bague de cosse à souder
Référence produit	04 0183 009

Illustration



Données techniques

Indice de protection	IP40
----------------------	------

Produits associés

09 0053 80 14 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0197 80 24 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0303 80 02 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0303 89 02 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0307 80 03 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0307 89 03 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0311 80 04 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0311 89 04 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0315 80 05 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0315 89 05 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0319 80 05 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0319 90 05 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0319 99 05 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0320 00 05 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0320 09 05 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0320 80 05 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0320 89 05 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0320 90 05 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0320 99 05 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0323 00 06 - Embase mâle, à souder
 09 0323 09 06 - Embase mâle, à souder
 09 0323 290 06 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissé à l'avant, avec Schirmanbindung
 09 0323 700 06 - Embase mâle à bride, à sertir
 09 0323 702 06 - Embase mâle, à souder
 09 0323 780 06 - Embase mâle à bride, à sertir, vissable par l'avant
 09 0323 782 06 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0323 80 06 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0323 89 06 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0323 90 06 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0323 99 06 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0324 00 06 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0324 09 06 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0324 700 06 - Embase femelle à bride, à sertir
 09 0324 702 06 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles

Description du produit **Bague de cosse à souder**

Référence produit **04 0183 009**

09 0324 780 06 - Embase femelle à bride, à sertir, vissable par l'avant
 09 0324 782 06 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0324 80 06 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0324 89 06 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0324 90 06 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0324 99 06 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0327 00 07 - Embase mâle, à souder
 09 0327 09 07 - Embase mâle, à souder
 09 0327 65 07 - Embase mâle à bride avec platine souple, vissable par l'avant, contacts argentés, contacts : 7
 09 0327 700 07 - Embase mâle à bride, à sertir
 09 0327 702 07 - Embase mâle, à souder
 09 0327 780 07 - Embase mâle à bride, à sertir, vissable par l'avant
 09 0327 782 07 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0327 80 07 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0327 89 07 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0327 90 07 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0327 99 07 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0328 00 07 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0328 09 07 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0328 65 07 - Embase femelle à bride avec platine souple, vissable par l'avant, contacts argentés, contacts : 7
 09 0328 700 07 - Embase femelle à bride, à sertir
 09 0328 702 07 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0328 780 07 - Embase femelle à bride, à sertir, vissable par l'avant
 09 0328 782 07 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0328 80 07 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0328 89 07 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0328 90 07 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0328 99 07 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0331 00 12 - Embase mâle, à souder
 09 0331 290 12 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissé à l'avant, avec Schirmanbindung
 09 0331 65 12 - Embase mâle à bride avec platine souple, vissable par l'avant, contacts dorés, une rangée
 09 0331 66 12 - Embase mâle à bride avec platine souple, vissable par l'avant, contacts dorés, deux rangées
 09 0331 80 12 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0331 90 12 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0332 00 12 - Embase femelle à bride, à souder, 12 - 19 pôles
 09 0332 65 12 - Embase femelle à bride avec platine souple, vissable par l'avant, contacts dorés, une rangée
 09 0332 66 12 - Embase femelle à bride avec platine souple, vissable par l'avant, contacts dorés, deux rangées
 09 0332 80 12 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 12 - 19 pôles
 09 0332 90 12 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 12 - 19 pôles
 09 0335 00 19 - Embase mâle, à souder
 09 0335 80 19 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0335 90 19 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0336 00 19 - Embase femelle à bride, à souder, 12 - 19 pôles
 09 0336 80 19 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 12 - 19 pôles
 09 0336 90 19 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 12 - 19 pôles
 09 0339 00 16 - Embase mâle, à souder
 09 0339 80 16 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0339 90 16 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0340 00 16 - Embase femelle à bride, à souder, 12 - 19 pôles
 09 0340 80 16 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 12 - 19 pôles
 09 0340 90 16 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 12 - 19 pôles
 09 0473 00 08 - Embase mâle, à souder
 09 0473 09 08 - Embase mâle, à souder
 09 0473 290 08 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissé à l'avant, avec Schirmanbindung
 09 0473 65 08 - Embase mâle à bride avec Flexplatte, vissé à l'avant, contacts dorés, Polzahl: 8
 09 0473 700 08 - Embase mâle à bride, à sertir
 09 0473 702 08 - Embase mâle, à souder
 09 0473 780 08 - Embase mâle à bride, à sertir, vissable par l'avant
 09 0473 782 08 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0473 80 08 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0473 89 08 - Embase mâle à bride, à souder, vissable par l'avant
 09 0473 90 08 - Embase mâle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant
 09 0474 00 08 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0474 09 08 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0474 65 08 - Embase femelle à bride avec Flexplatte, vissé à l'avant, contacts dorés, Pohlzahl: 8
 09 0474 700 08 - Embase femelle à bride, à sertir
 09 0474 702 08 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles
 09 0474 780 08 - Embase femelle à bride, à sertir, vissable par l'avant
 09 0474 782 08 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
 09 0474 80 08 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles

Description du produit **Bague de cosse à souder**

Référence produit **04 0183 009**

09 0474 89 08 - Embase femelle à bride, à souder, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
09 0474 90 08 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
09 0474 99 08 - Embase femelle à bride, brasage au trempé, vissable par l'avant, 2 - 8 pôles
09 1583 00 07 - Embase mâle, à souder
09 1584 00 07 - Embase femelle à bride, à souder, 2 - 8 pôles